

HYSOLV FOOTCHECK PRENOSNA DEZOBARIJERA



Jednostavno i precizno doziranje. Nema gubitaka od isparavanja na suncu, nema razređivanja kišom ili snegom, laka za prenos, izdržljiva i otporna.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:



1 Postavite barijeru na ravno, uz najbliži zid. 2 Naslonite je na zid pod uglom od 45 stepeni, kao na slici. 3 Podignite poklopac i sipajte koncentrat. Doziranje: za 0,5% napunite desni (manji) dozator do oznake 0,5; za 1% napunite manji desni dozator do vrha; za 2% napunite ceo levi (veći) dozator; za 2,5 i 3% kombinujte oba dozatora. 4 Spustite posudu na zemlju.



5 Za gore opisano doziranje doliti vodu (15 lit) do gornje, više oznake na zadnjem zidu posude; za 4% napunite oba dozatora i dospite vodu (11,25 lit) do donje, niže oznake na zadnjem zidu posude. 6 Promešajte rastvor i poklopite posudu kada se ne koristi. 7 Prenesite pripremljenu dezobarijeru na mesto upotrebe.

DEZINFEKCIJA OBUĆE



- Dezinfekcija obuće je efikasna samo posle detaljnog čišćenja obuće - uklonite zaostalu zemlju i organsku materiju pre potapanja obuće.
- Sadržinu footcheck-a menjati najmanje jednom nedeljno; češće menjati ukoliko se veoma često koristi ili se rastvor zaprlja.

Naziv proizvoda:

Intercid

Interkokask

Interdes F

Koncentracija:

1%

2%

1%

Efikasan protiv:

Bakterija, virusa i gljivica

Bakterija, virusa, gljivica, šugaraca i njihovih jaja, protozoa i mikobakterija (kokcidijalne oociste sa 4% koncentracije)

Bakterija i gljivica

Koristite biocide bezbedno. Uvek pročitajte etiketu i uputstvo za upotrebu.