

## **INTERCID® (TAD CID®)**

Opšti farmski dezinficijens, tečni koncentrat za profesionalnu upotrebu, namenjen dezinfekciji objekata, opreme koja ne dolazi u kontakt sa hranom i transportnih sredstava za životinje

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

**INTERCID® (TAD CID®)** je koncentrovano dezinfekciono sredstvo za upotrebu u veterini namenjeno dezinfekciji svih tipova farmskih objekata, opreme koja ne dolazi u kontakt s hranom i unutrašnjih površina, kao što su: zidovi, podovi, oprema, transportni boksovi i kavezi, boksovi za pse, vozila za transport životinja, karantini, čizme, otirači i dezo barijere. Od aktivnih materija proizvod sadrži glutaral i formaldehid koji ispoljavaju snažno sinergističko dezinfekciono dejstvo na bakterije, viruse i gljivice. Proizvod pokazuje visoku efikasnost čišćenja, nije korozivan prema metalu, emajlu, gumi i plastici i posle sušenja na tretiranim površinama ne ostavlja mrlje ni fleke. Proizvod je bezbedan za korišćenje na vozilima, mašinama i opremi u preporučenim koncentracijama rastvora. Proizvod je efikasan i na hladnoći (testiran na 4°C), na višim temperaturama dejstvo je brže i u nižim koncentracijama. Proizvod je efikasan i u prisustvu organske materije- testiran je na poroznim površinama i u zaprljanim uslovima.

*Proizvod se ne sme koristiti u koncentrovanom obliku.*

### **Potvrđena efikasnost proizvoda prema ciljnim patogenim mikroorganizmima.**

Na temperaturi od **4°C** i pri ekspoziciji od **30 minuta**:

1. Opšta dezinfekcija objekata (nepoznat uzročnik, prosečna čistoća, za sve životinje) **2,5%**.
2. Preventivna dezinfekcija objekata u živinarstvu **0,5%**.

Na temperaturi od **20°C** u visokom prisustvu organskih materija preporučuje:

1. Preventivna dezinfekcija površina protiv bakterijskih infekata **0,5%** u trajanju od **1 sata**.
2. Specijalna dezinfekcija protiv bakterija, veoma zaprljana sredina **1%** u trajanju od **2 sata**.
3. Dezinfekcija protiv virusa **1%** u trajanju od **1 sata**.
4. Dezinfekcija protiv gljivica **2%** u trajanju od **2 sata**.
5. Specijalna dezinfekcija površina protiv uzročnika Tuberkuloze **5%** u trajanju od **2 sata**.
6. Dezobarijere za obuću i vozila **1%**. Rastvor obnavljati najmanje jednom nedeljno, u slučaju zaprljanosti i česte upotrebe češće.

*Po isteku vremena ekspozicije tretirane površine nije potrebno ispirati vodom.*

*Po isteku vremena ekspozicije provetriti tretirane prostorije najmanje 1 sat.*

*Proizvod je dovoljno upotrebiti jednokratno, pre useljenja nove grupe životinja.*

*Rastvor proizvoda se nanosi na prethodno očišćene i osušene površine. Vlažne površine dovode do razređivanja rastvora, što negativno utiče na njegovu efikasnost.*

## UPUTSTVO ZA PRIMENU:

Dozirajte INTERCID® prema uputstvu. Površinu dezinfikujte pomoću prskalice visokog pritiska (idealno 70 bara), pumpe niskog pritiska (3- 4 bara) ili leđne prskalice (2-4 bara). Korišćenje širokougaoone dizne je obavezno, pogotovu za prskalice visokog pritiska (fokusiranjem mlaza pod visokim pritiskom na površinu dolazi do efekta odbijanja mlaza). Prskanjem naneti 200- 400 ml radnog rastvora po kvadratnom metru tretirane površine. Poroznost tretirane površine povećava potrošnju radnog rastvora. Pogrešno podešavanje opreme za prskanje povećava potrošnju radnog rastvora, a može uticati i na efikasnost (efekat odbijanja). Površina neposredno nakon završenog tretmana mora biti ravnomerno vlažna. Tretirane površine ne dirati u trajanju minimalnog vremena ekspozicije, a najbolje ostaviti da se osuše preko noći.

Ne tretirati hranu, piće i hranu za životinje.

## RASPOLOŽIVA PAKOVANJA:

- Boca od 1kg
- Kanta od 10 kg
- Bure od 120 kg

## UPOZORENJE:

Pri radu sa koncentrovanim dezinficijensom i radnim rastvorom zabranjeno je jesti, piti ili pušiti. Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom. Obavezno koristite preporučena zaštitna sredstva prema tabeli:

Zaštita disajnih puteva:	Potpuna maska za lice, respiratorni filter AX-P2 ili A2-B2-P2
Zaštita ruku:	Zaštitne gumene rukavice, npr. Nitril
Zaštita očiju:	Zaštitne naočare sa potpunim krugom (korpaste)

Po završenom poslu obavezno oprati ruke.

Skladištiti pod ključem.

## KORISTITE BIOCIDNE BEZBEDNO! OBAVEZNO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

**PROIZVOD I AMBALAŽU UKLONITI U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA KOJI UREĐUJU OVU OBLAST.**

**Proizvođač:** Interhygiene GmbH, Cuxhaven, Nemačka

**Uvoznici distributer:** Žilović i Žilović d.o.o., Beogradska 39/2, 11000 Beograd, Srbija

*Telefon: 011 3247612*

*E-mail: beograd@zilovic.rs*

**Broj rešenja: 532-01-2181/2015-19**

**Serija i rok upotrebe su utisnuti na originalnom pakovanju.**

**Telefonski broj za hitne slučajeve:**

**Nacionalni centar za kontrolu trovanja: 011/36 08 440 (telefon dostupan 0-24h)**