

# Osnovne informacije o proizvodu



## Inter Aquades® (TAD Aquades®)

- Dezinfekcija opreme za napajanje
- Uklanja organske naslage (bio-film)
- Efikasan protiv bakterija, algi i gljivica
- Sadrži prirodnu aromu- ne smanjuje konzumaciju vode

Inter Aquades dezinfikuje sisteme za napajanje između dva jata/ stada, a koristi se i za stalnu sanitaciju vode. IH Aquades je laboratorijski testiran i potvrđeno efikasan protiv sledećih uzročnika: S.aureus, S.faecium, Salmonella, Lactobacillus, P.aeruginosa, E.coli, Citrobacter spp., zelene alge, Candida albicans.

**Aktivne materije:** Benzalkonijum hlorid, Propan-2-ol

## Primena u praksi

Inter Aquades je pogodan za upotrebu u svim vrstama sistema za napajanje u živinarstvu, svinjarstvu, govedarstvu i ovčarstvu.

## Uputstvo za upotrebu

### 1. Sistem za napajanje (prazan objekat – glavni rezervoar)

**1% INTER AQUADES® rastvora (100ml proizvoda na 10 litara vode)**

#### Glavni rezervoar:

1. Ispustiti vodu iz celog sistema, fizički očistiti glavni rezervoar uklanjanjem svih naslaga i taloga, potom dezinfikovati sa 1% rastvorom Inter Aquades.
2. Ponovo napuniti sistem za napajanje sa 1% Inter Aquades do tražene zapremine (okvirno očekivanje je 200ml po dužnom metru cevi sa niplama).
3. Otvoriti poklopce na krajevima linija za napajanje.
4. Dobro isprati sve dok se dezinfekcioni rastvor ne pojavi na kraju svake linije.
5. Zatvoriti poklopce na krajevima linija za napajanje i ostaviti sistem 24 časa da se dezinfikuje.
6. Kada je proces dezinfekcije završen, pobrinite se da temeljno isperete sistem pre repopulacije objekta, kako biste sigurno uklonili ostatke dezinficijensa, naslage mikroorganizama i sve ostatke bio-filma.

### 2. Sistem za napajanje (prazan objekat - dozatron)

**1% INTER AQUADES® rastvora (100ml proizvoda na 10 litara vode)**

#### Medikator za vodu (kao Dosatron®):

1. Izračunajte potrebnu količinu vode kako biste napunili sistem.
2. Podesite dozatron na 2%.
3. Razredite Inter Aquades 1:2 sa vodom u manjoj plastičnoj posudi i uverite se da je dotok vode u dozatron uključen.
4. Otvorite poklopce na krajevima linija za napajanje.
5. Obilno isperite dok se rastvor dezinficijensa ne pojavi na kraju linije napajanja.
6. Zatvorite poklopce na krajevima i ostavite napunjen sistem 24 časa. Po završenom procesu dezinfekcije, pobrinite se da temeljno isperete sistem pre useljenja objekta u smislu uklanjanja zaostalog dezinficijensa, naslaga mikroorganizama i biofilma.

#### Raspoloživa pakovanja:

10 x 1 litar boce

# Osnovne informacije o proizvodu

## Dezinficijensi za vodu i korišćenje plave boje ("blue dye")

Kako biste optimizovali primenu IH Aquades za dezinfekciju između dva jata, veoma je korisno dodati dozvoljenu plavu boju. Ona će pomoći da utvrdite kako je sistem zaista napunjen dezinficijensom, a kasnije ukazati da je ispiranje potpuno završeno.



Kada radite sa visoko koncentrovanim dezinficijensima nemojte jesti, piti ili pušiti. Izbegavajte kontakt sa koncentrovanim proizvodom. Po završenom poslu operite ruke.

Zaštita ruku:	Zaštitne gumene rukavice, npr. Nitril
Zaštita očiju:	Naočare sa bočnom zaštitom, ili korpaste naočare

**Koristite Biocide Bezbedno.**  
**Uvek pročitajte etiketu i uputstvo za upotrebu.**